



**BMW 3 e46
Touring
Fit-Box enclosure manual**

www.basser.pl
basser@basser.pl

1. Obudowa jest dostosowana do montażu w kole zapasowym. Śrubę mocującą należy obciąć.

1. Enclosure is prepared to be mount inside the sparewheel. Fastening screw must be cut off.



2. Umiejscawiamy obudowę w docelowym punkcie i wkładamy podłogę bagażnika

2. We place enclosure inside and put the trunks floor back again.





**BMW 3 e46
Touring
Fit-Box enclosure manual**

www.basser.pl
basser@basser.pl

