



Audi A3 8L Fit-Box enclosure manual

www.basser.pl
basser@basser.pl

1. Po demontażu boczka bagażnika musimy wymontować fabryczny subwoofer Bose.
1. After the left wall is taken off we have to unmount factory-made subwoofer Bose.



2. Po demontażu fabrycznego subwoofera zdobędziemy miejsce na montaż naszej skrzyni.
2. After factory-made subwoofer is unmounted we finally find a place for our box.





Audi A3 8L Fit-Box enclosure manual

3. Obudowę przykręcamy do tapicerki za pomocą dostępnych na rynku kątowników.
3. To mount the enclosure you have to use an angles available on market.



4. Kiedy obudowa jest już przykręcona ponownie zakładamy elementy bagażnika.
4. When enclosure is bolted we mount back remaining parts of trunk.





www.basser.pl
basser@basser.pl

Audi A3 8L Fit-Box enclosure manual

