



1. Uniwersalne panele głośnikowe należy przykręcić do tapicerki w zaznaczonych na zdjęciu miejscach.

1. Universal speaker panels shall be screwed to upholstery at marked on picture below spots.

